

Universal høy/lavnivå-konverter.

Benyttes for å ettermontere en forsterker til subwoofer eller ekstra i nyere biler på en originalradio uten RCA/linjeutgang-signal.

Kobles på et valgfritt høyttalerkabelpar (+/-) i bilen, som har fulltonesignal (ikke filtrert signal uten bass)

2 kanaler for subwoofer, front eller bak.

Den innebygde Auto-turn-on-funksjonen sørger for at konverteren gir et 12V remote/tenningssignal ut til forsterker når den får lydsignal inn.

Denne konverteren fungerer derfor også på nyere biler hvor man kan ha radioen på selv om tenningsstrømmen er av. Hvis du vil slippe å klippe i det originale kabelnettet til

bilen kan man finne t-kabelsett til flere nyere biler som du kan bruke til å skjøte bak originalradio uten behov for å modifisere noen kabler.

Disse er også merket med fargekoder som gjør oppkoblingen enkel.

Koblingsskjema strømdel:

BATT = +12V permanent fra batteri- eller tenningsstrøms-kurs

GND = jord fra batteri eller chassis i bilen

REM = lager 12V remote utgangssignal til forsterkeren så den skruer seg på og av automatisk

Koblingsskjema signaldel:

L+ = venstre positiv leder

L- = venstre negativ leder

R+ = (høyre positiv leder*)

R- = (høyre negativ leder*)

*Man kan koble til både venstre og høyre kanal for å få et sterkere inngangssignal, men i de fleste tilfeller er dette ikke nødvendig da all musikk er mikset i mono under 80 hz (dypbass) og fordi inngangssignalet fra høyttalersignal som oftest er mer enn kraftig nok for forsterkeren.

Tips til henting av lydsignal i BMW:

- S676 HIFI (med separat diskant og mellomtone i hver fremdør): her finner du signal til bass og høyttalere på venstresiden bak panelet på to av de tykkeste kablene som er snurret til original-forsterker
- BASE (uten lydpakke/original forsterker): er den enkleste plasseringen ved originalt basselement under sete. Det er fullt mulig å koble seg på der uten å ta ut setene
- Ikke hent signal fra høyttalere i taket på stasjonsvogn modeller, disse er ofte filtrert og uten bass å egner seg derfor ikke til å koble en ekstra subwoofer.

